

Rudereinstellungen HKM ASW 28-18, M 1:2,5

Ruder (Messpunkt)	Wölbklappe (innen)	Hilfsklappe (innen)	Querruder (außen)
Querruderausschlag	-12 mm / +0 mm	-15 mm / +6 mm	-23 mm / +6 mm
Differenzierung	Sendereinstellung 70% (Normalflug), 50% (Strecke), 30% (Speed)		
Normalflug	0 mm	0 mm	0 mm
Hochstart/F-Schlepp	+14 mm	7 mm	4 mm
Thermik	+7 mm	im Strak	Im Strak
Strecke	- 2 mm	im Strak	Im Strak
Snap Flap (Strecke)	proport. Höhenruder max.+4 mm/-2,0 mm	im Strak	Im Strak
Speed	- 4,5 mm	im Strak	Im Strak
Snap Flap (Speed)	proport. Höhenruder max.+7 mm/-3,0 mm	im Strak	Im Strak
Bremse (Landung)	prop. Störklappen max. +22 mm (n. unten)	prop. Störklappen max. +12 mm (n. unten)	prop. Störklappen max. +5 mm (n. unten)
	Störklappen 31 mm		
Höhenruder	-12 mm (nach oben), +11 mm (nach unten), -10% exponential		
Seitenruder	±55 mm in allen Flugphasen		
Combiswitch	30% (Normalflug), 60% (Start), 50% (Thermik), 20% (Strecke), 0% (Speed)		
Einstellwerte Stephan Lämmlein 04.2007			